

## Underhållsinstruktioner Vatten skåp

LK Universal i tappvattensystem

LK Universal i tappvatteninstallationer är i

stort sett underhållsfritt. Följande kontrollåtgärder bör dock utföras:

- Inspektera fördelaren regelbundet och kontrollera att inget dropläckage förekommer.

Även ett litet dropläckage måste åtgärdas

omgående.

- Kontrollera någon gång under året avstängnings- och eventuella reglerventiler genom att öppna och stänga dem.

**VVS-METODER**

—del av  
**INSTALCO**